

Membrane Staining Solution, Ponceau S / BlueS Membrane Solution

Western Blot은 중간에 전기영동이 잘 되었는지,
내 단백질이 발현이 되었는지,
Transfer가 잘 된건지 확인할 길이 없죠!
한 시간도 아니고, 1-2일이 걸리는 실험인데,
Membrane에 **단백질이 잘 있는지 확인하고 가세요!**

BCodePro™ Ponceau S



Ready-to-Use, 사용 전 희석 필요없음



5분 안에 빠르게 Staining



DW로 3분 만에 빠르게 Destaining



BCodePro™ BlueS Membrane Solution



Just 3 min! 3분 만에 빠른 염색 완료



30 ng까지 고감도 검출 가능



단백질만 Staining하는 특이적 반응



DW로 간편하게 세척

